

Estimado Usuario.

Instrucciones para Convertir archivos DWG 2004 – 2005 a DWG 2000

I: Abriendo el Archivo:

1.- Asegurese de haber instalado la aplicación CAD File Converter.

2.- Abra la aplicación CAD File Converter, el icono es una bola azul con las siglas DWG/DXF



CAD File Converter



3.- Oprima el botón APRI, observe que aparece la ventana del directorio.

4.- Elija el archivo DWG que desea convertir

5.- Oprima el botón de Open.


II: Escogiendo el Nombre y ubicación del Archivo Convertido

1.- Oprima el botón de SCEGLI, observe que aparece la ventana del directorio

2.- Defina el nombre del archivo a convertir


3.- Defina en el directorio donde desea grabar el archivo convertido y presione OK o SAVE.

4.- Revise que lo siguiente esté correcto



Para que el archivo convertido sea de tipo 2000.

III.- Pulse el botón CONVERTI



El archivo convertido está en la carpeta que UD. Escogió.

IV- Importando Archivos DWG desde DCAD VectorSpace.

V.- Importando archivos DWG

1. Seleccione la ventana dentro de la cual desea realizar la importación.

2. Seleccione una ventana de Dibujo para importar archivos DWG.

3. Seleccione **Archivo > Importar**. Aparece un diálogo de directorio.


4. En el menú de **Formato de Archivo**, seleccione DWG,

- Si desea ver todos los archivos de una carpeta, hasta aquellos que **DCAD VectorSpace** es incapaz de Importar, seleccione **Todos los Archivos** en el menú de **Archivos del Tipo: (Windows)** o haga Clic en la casilla **Mostrar Todos los Archivos (Mac OS)**.

5. En la lista, seleccione el archivo que desea importar.

6. Haga Clic en **Abrir** o haga doble Clic en el nombre del archivo seleccionado para importar el archivo.

7. Observe la siguiente ventana de diálogo:



Asegúrese de escoger metros y escala 1=1.

8. Presione OK

El archivo dsera debidamente importado.