

METODO PARA REMOVER Y REINSTALAR DRIVERS SENTINEL

1.- Para Remover los Drivers de Sentinel.


PRIMERO QUE TODO SACAR LA LLAVE.

1.1.- Buscar en el CD/Aplicaciones Auxiliares/ Sentinel Protection Installer 7.3.2.exe

1.2.- Activarlo mediante Doble Clic.

1.3.- Clic NEXT

1.4.- Al abrirse la siguiente ventana, clicar el botón de REMOVE



1.5.- PULSAR NEXT

1.6.- PULSAR NEXT

1.7.- PULSAR REMOVE

1.8.- PULSAR FINISH

1.9.- REINICIAR EL ORDENADOR.

2.- Para Remover los Drivers de Sentinel.

PRIMERO QUE TODO REVISAR QUE LA LLAVE NO ESTE CONECTADA

2.1.- Buscar en el CD/Aplicaciones Auxiliares/ Sentinel Protection Installer 7.3.2.exe

2.2.- Activarlo mediante Doble Clic.

2.3.- Clic NEXT

2.4.- Al abrirse la siguiente ventana, clicar el botón de “I accept the terms in the license agreement”

2.5.- PULSAR NEXT

2.6.- Clicar el boton de “Complete”

2.7.- PULSAR NEXT

2.8.- PULSAR INSTALL

2.9.- PULSAR NO

2.10.- PULSAR FINISH

Con esto los drivers de Sentinel están instalados y la conexión USB limpia de emplastes.

Una vez hecho esto, la instalación de DCAD VectorSpace® debería funcionar.

Asegúrense que la llave esté reprogramada (ver instructivo instalación DCAD VS)